

KT68 Smart Screen QUICK GUIDE

MECHANICAL KEYBOARD

GAME YOUR WAY



PRTSC INS DEL END BACKSPACE ESC ENTER ◆ ◆ ◆ ◆ ◆



製品パラメーター

SPECIFICATIONS

製品名	MACHENIKE KT68-B68W スマートLEDスクリーン版、有線
接続方法	有線(TYPE-C)
キー数	72キー
マルチメディアキー数	12キー
キーのロールオーバー	Nキーロールオーバー
ケーブル	約 1.5M
寸法	327.89*145.53*41.40mm
同梱物	キーボード本体x1、データケーブルx1、キーブラーx1、マニュアルx1、保証書x1、レンズクリーニングクロスx1



GAME YOUR WAY
"MACHENIKE"

1 起動

有線モードの場合はデータケーブルでデバイスに接続する必要があります。

2 スマートLEDスクリーン



スイッチを切り替えて、スマートスクリーンのオン/オフを切り替えます。

3 リセット機能

FN+ESC Reset

FN+ESC を3秒間押すと工場出荷時の設定に戻すことができます。

4 スリープ状態

10分間操作を行わなかった場合はキーボードはスリープ状態になります(全LEDが消灯)。

5 点灯効果の切り替え

FN+END 点灯モード切り替え

FN+PGUP/PGDN 点灯色の切り替え

FN+LEFT/RIGHT 点灯速度の調整

FN+UP/DOWN ライトの輝度調整

主キーボード点灯モード: 19 RGB 点灯効果; ドライバーを利用して点灯効果を設定し、音楽のリズムに同期させてください。

6 システム切り替え

FN+A MAC OSに切り替え


FN+W WIN OSに切り替え

7 カラムスライダー切り替え設定



初期設定: デスクトップに戻る(ドライバーでカスタムマクロ設定をサポート)

8 ツマミの機能



上に回す: 音量を上げる 下に回す: 音量を下げる 押すとミュートになります。

9 Fキーの機能



FN+「1」~「12」の12個のキーをFNキーと同時に押すと、F1~F12キーと同じように機能します。

10 ユーザーマニュアル



KT68ユーザーマニュアルにアクセスするにはQRコードをスキャンしてください。

11 機能ボタンの説明



FN+CTRL+1 輝度を下げる



FN+CTRL+2 輝度を上げる



FN+CTRL+3 メール



FN+CTRL+4 計算機



FN+CTRL+5 マイコンピュータ



FN+CTRL+6 プレイヤー



FN+CTRL+7 前のトラック



FN+CTRL+8 再生/一時停止



FN+CTRL+9 次のトラック



FN+CTRL+0 ミュート



FN+CTRL+= 音量を下げる



FN+CTRL+~ 音量を上げる

12 注意

キーボードのキーが反応しない。

1. 接続方法やドライバーの接続バージョンが正しいことを確認してください。
2. 問題が解決しない場合は、すぐに担当の代理店にご連絡ください。ご自身で分解なさらないようお願いします。

